

- .
- هدف التصميم .
- الدراسات النظرية الإنشائية.
- ية.
- الإنشائية .

- مقدمة: -

إن أي عملية وصف لا تقتصر على جانب معين من جوانبه، وإنما يكون بالوصف والتعمق في جميع تفاصيله الداخلية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه فبعد التجوال الموجز في الجانب المعماري ، والتعرف على مقتضياتها الجمالية، كان لابد من توجيه الدراسة للتعرف على الإنشائي، ليصبح بالإمكان تشغيلها مع مراعاة السلامة والأمان.

إذ يعتمد التصميم الإنشائي بشكل أساسي على تصميم كافة العناصر الإنشائية بحيث تقاوم كافة الأحمال التي تؤثر عليها وبالتالي يجب وصف كافة هذه العناصر وصفاً دقيقاً يلبي متطلبات الحسابات الهندسية لهذا المشروع بالإضافة للحفاظ على التصميم المعماري وعدم تغييره.

- هدف التصميم الإنشائي: -

يهدف التصميم الإنشائي بشكل أساسي إلى إنتاج منشأ متزن من جميع النواحي الهندسية والإنشائية ومقاوم لجميع المؤثرات الخارجية من أحمال مينة وحية وأيضاً أحمال بيئية من تأثير الزلازل والرياح والثلوج. وبالتالي يتم تحديد العناصر الإنشائية بناء على:

- الأمان (Safety): يتم تحقيقه عبر اختيار مقاطع للعناصر الإنشائية قادرة على تحمل القوى والإجهادات الناتجة عنها.
- التكلفة (Cost): يتم تحقيقها عن طريق مواد البناء ومقاطع مناسبة التكلفة وكافية للغرض الذي ستستخدم من أجله.
- حدود صلاحية المبنى للتشغيل (Serviceability) من حيث تجنب أي هبوط زائد (Deflection) وتجنب ظهور التشققات (Cracks) بشكل يؤثر سلباً على المنظر المعماري المطلوب.
- الشكل والنواحي الجمالية للمنشأ.

- الدراسات النظرية للعناصر الإنشائية في المبنى: -

تعتبر الدراسة النظرية جزء رئيسي ومهم يجب القيام به لإتمام عملية التحليل والتصميم، حيث أنه من خلالها يمكن الوصول إلى أفضل ما يكون من عمليات التحليل، لذلك يجب دراسة العناصر الإنشائية بشكل جيد وتحديد الأحمال الواقعة على كل عنصر للوصول إلى التصميم المتين والأمن وطريقة العمل المناسبة.

- - الأحمال وتصنيفاتها: -

لابد للعناصر الإنشائية التي يتم تصميمها أن تكون قادرة على تحمل الأحمال الواقعة عليها دون حدوث انهيار للمنشأة ومن هذه الأحمال: الأحمال الميتة، الأحمال الحية، والأحمال البيئية.

- - الأحمال الميتة: -

هي أحمال تتجم عن وزن المبنى الذاتي الذي يتكون من أوزان مواد البناء المستخدمة حيث تتضمن جميع العناصر الإنشائية والتشطيبات وهي أحمال تلازم المبنى بشكل دائم، ثابتة المقدار والاتجاه.

وفيما يتعلق بالكثافة النوعية للمواد المستخدمة فهي كالتالي:

(KN/m ³)		
		1
		2
		3
		4
		5
		6

الجدول (-) الكثافة النوعية للمواد المستخدمة.

- - الأحمال الحية:-

وهي الأحمال التي تتعرض لها الأبنية والإنشاءات بحكم استعمالها المختلفة، أو استعمالات جزء بما في ذلك الأحمال الموزعة والمركزة، وهي: _____:

. أوزان الأشخاص مستعملي المنشأة.

. الأحمال الديناميكية، كالأجهزة التي ينشأ عنها اهتزازات تؤثر على المنشأة.

. الأحمال الساكنة، والتي يمكن تغيير أماكنها من وقت لآخر، كأثاث البيوت، والأجهزة والآلات

الاستاتيكية غير المثبتة، والمواد المخزنة والأثاث والأجهزة والمعدات، حسب الكود الأردني.

- - الأحمال الالبينية:-

وتتمثل في الأحمال الناجمة من المصادر الطبيعية وهي النوع الثالث من الأحمال التي يجب أنأخذها بعين الاعتبار عند التصميم، وهذه الأحمال تتمثل في:

- - - الرياح:-

عبارة عن قوى افقية تؤثر على المبنى ويظهر تأثيرها في المباني المرتفعة وهي القوى التي تؤثر بها الرياح على الأبنية أو المنشآت أو أجزائها، وتكون موجبة إذا كانت ناتجة عن ضغط وسالبة إذا كانت ناتجة عن شد، وتقاس بالكيلو نيوتن وتحدد أحمال الرياح حسب الكود 1997 (UBC) اعتماداً على ارتفاع المبنى عن سطح الأرض، والموقع من حيث الإحاطة من مباني سواء كانت مرتفعة أو منخفضة وتصمم جدران القص حسب سرعة الرياح التصميمية لهذه المنطقة، حيث يتم حساب احمال الرياح حسب الكود 1997 (UBC).

- - - الثلوج:-

هي الأحمال التي يمكن أن يتعرض لها المنشأ بفعل تراكم الثلوج، ويمكن تقييم أحمال الثلوج اعتماداً على الأسس التالية:

- ارتفاع المنشأة عن سطح البحر.
 - ميلان السطح المعرض لتساقط الثلوج.
- والجدول التالي يبين قيمة أحمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر حسب الكود الأردني.

(KN /M ²)	(H) ()
0	H < 250
(h-250) /1000	500 > h > 250
(h-400) / 400	1500 > h > 500

الجدول (-) : أحمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر.

- - - الزلازل:

من أهم الأحمال البيئية التي تؤثر على المبنى وهي عبارة عن قوى أفقية ورأسية يتولد عزوم منها عزم الالتواء وعزم الانقلاب، ويمكن مقاومتها باستخدام جدران القص المصممة بسماكات وتسلح كافي بضمن سلامة المبنى عند تعرضه لمثل هذه الأحمال التي يجب مراعاتها في عملية التصميم لتقليل الخطورة والمحافظة على أداء المبنى لوظيفته أثناء الزلازل، ويتم تحديد أحمال الزلازل وقوى القص اعتماداً ورجوعاً إلى 1997 (UBC).


- الاختبارات العملية: -

يسبق الدراسة الإنشائية لأي عمل الدراسات الجيوتقنية للموقع، ويعنى بهاجميع الأعمال التي لها علاقة باسكتشاف الموقع ودراسة التربة والصخور والمياه الجوفية، وتحليل المعلومات وترجمتها للتنبؤ بطريقة تصرف التربة، عند البناء عليها، وأكثر ما يهتم به المهندس الإنشائي هو الحصول على قوة التربة (Bearing Capacity) اللازمة لتصميم أساسات المبنى وأما قوة تحمل التربة للموقع تساوي بلو نيوتن لكل متر مربع على اعتبار ان نوع التربة هي صخرية.

- العناصر الإنشائية المكونة: -

المبنى هو عبارة عن محصلة التحام العناصر الإنشائية مع بعضها البعض، لتصبح كتلة واحدة متكاملة لا يعتريه أي شائبة منتصباً أمام الأحمال التي يتعرض لها، ومن أهم هذه العناصر، العقود والجسور والأعمدة والجدران الحاملة والأساسات وغيرها.

إن جميع العناصر الإنشائية كوحدة واحدة، حيث تنتقل الأحمال من العقدة إلى الجسور ومن ثم إلى الأعمدة والجدران الحاملة لكي تنتهي أخيراً إلى الأساسات، وفيما يلي صورة توضح كيفية انتقال الأحمال في المنشأة.



الشكل (-) : انتقال الاحمال داخل المنشأة الواحدة.

- - - العقدات :

هي عبارة عن العناصر الإنشائية القادرة على نقل القوى الرأسية بسبب الأحمال المؤثرة عليها إلى العناصر الإنشائية الحاملة في المبنى مثل الجسور والجدران والأعمدة، دون تعرضها إلى تشوهات.

يتم اختيار النوع الأمثل بالاعتماد على عدة عوامل أهمها:

. الفضاءات بين الأعمدة.

. وظيفة المنشأ.

. التكلفة.

. السهولة، الوقت، القوالب الشائعة منها.


وتنوع

ونظر الوجود العديد من الفعاليات في المشروع،

المتطلبات المعمارية فإنها تستخدم الأنواع التالية حسب ما هو ملائم لطبيعة الاستخدام.

- - - عَقْدَات العصب ذات الاتجاه الواحد (One way ribbed slab):


إحدى أشهر الطرق المستخدمة في تصميم العَقْدَات في هذه البلاد وتتكون من صف من الطوب يليه العصب، ويكون التسليح باتجاه واحد كما هو مبين في الشكل (-).



الشكل (-): عَقْدَات العصب ذات الاتجاه الواحد.

- - - (Flat Slab):

تستخدم هذه الطريقة عندما يكون التربة ضعيفة والأعمدة موزعة وبعيدة عن بعضها البعض ترتكز البلاطة في هذا النوع على الأعمدة مباشرة وأحيانا في الأحمال الكبيرة بوضع تاج للأعمدة أو زياده سمك السقف عندها يتراوح سمك هذا السقف من 200 الى 300 مم يمكن ان يصل بحره الى 4متر يعطي فرصه للتغير المعماري لعدم وجود كمرات سهل جدا في التنفيذ سريع ايضا وارتفاع تكلفه انشاءها و تمتاز بأن قضبان الحديد متقاربه على امتداد الخطوط بين الاعمدة الساندة من قوه الضغط و الشد يؤدي الى زيادة نسبة الحديد.



Ground Floor Reinforcement


الشكل (-) : عقدات الفلات سلاب.

--: --


وهي عناصر إنشائية أساسية في نقل الأحمال من البلاطات داخل العقدة إلى الأعمدة، وهي نوعين: -

- جسور مسحورة (مخفية داخل العقدات) بحيث يكون ارتفاعها يساوي ارتفاع العقدة.
- جسور المدلاة "Dropped Beams" وهي التي يكون ارتفاعها أكبر من ارتفاع العقدة ويتم إبراز الجزء الزائد من الجسر في أحد الاتجاهين السفلي (Down Stand Beam) أو العلوي (Up stand Beam) بحيث تسمى هذه الجسور T-section L-section .
- كذلك أيضا يتم استخدام جسور الربط في المنشأة في منطقة الأساسات مقاومة الهبوط المفاجئ.


- ونظرا للمسافات المختلفة بين الأعمدة في المبنى المراد تصميمه في هذا المشروع، فضلا عن الأحمال الواقعة، فإن الجسور التي سوف تستخدم في العقدة ستكون جسور مسحورة وأخرى مدلاة تقوم بنقل أحمال الأعصاب إليها.
- وقد تم إرفاق مجموعة من الأشكال التي توضح أشكال وأنواع الجسور حسب استخدامها كالتالي: -



الشكل (-) جسر الربط في الإناسات.



الشكل (-) أشكال الجسور المدلاة.




الشكل (-) أشكال الجسور المسحورة.

- - الأعمدة: -

تعتبر الأعمدة العضو الرئيس في نقل الأحمال من العقدات والجسور إلى الأساسات، وبذلك فهي عنصر إنشائي ضروري لنقل الأحمال وثبات المبنى لذلك يجب تصميمها بحيث تكون قادرة على حمل وتوزيع الأحمال الواقعة .

وهي على نوعين: الأعمدة القصيرة والأعمدة الطويلة. ولمقاطع الأعمدة أشكال عديدة، منها المستطيل والدائري والمضلع والمربع والمركب وهناك تصنيف آخر للأعمدة من حيث طبيعة المادة المستخدمة فمنها الخرسانية والمعدنية والخشبية.




الشكل (-) : أحد أشكال الأعمدة.

- - الجدران الحاملة (جدران القص): -

وهي عناصر إنشائية حاملة تقاوم القوى العمودية والأفقية الواقعة عليها وتستخدم بشكل أساسي لمقاومة الأحمال الأفقية مثل قوى الرياح والزلازل وتسمى جدران القص (shear wall).

وهذه الجدران تسليح بطبقتين من الحديد حتى تزيد من كفاءتها على مقاومة القوى الأفقية. وقد تم تحديد الجدران الحاملة في المبنى وتوزيعها المبنى، وتتمثل الجدران الحاملة بجدران بيت الدرج، وجدران المصاعد، والجدران الأخرى التي تبدأ من أساسات المبنى.

وتعمل على تحمل الأوزان الرأسية المنقولة إليها كما تعمل كجدران قص تقاوم القوى الأفقية التي يتعرض لها المنشأ، ويجب توفرها في الاتجاهين مع مراعاة أن تكون المسافة بين مركز المقاومة الذي تشكله جدران القص في كل اتجاه ومركز النقل للمبنى أقل ما يمكن. وإن تكون هذه الجدران كافية لتقليل تولد عزوم اللي واثاره على جدران المبنى المقاومة للقوى الأفقية.




الشكل (-) : جدار القص.

- - الأساسات:

بالرغم من أن الأساسات هي أول ما يبدأ بتنفيذها عند بناء المنشأ، إلا أن تصميمها يتم بعد الانتهاء من تصميم كافة العناصر الإنشائية في المبنى.

وتعتبر الأساسات حلقة الوصل بين العناصر الإنشائية في المبنى والأرض ولمعرفة الأوزان والأحمال الواقعة عليها، فإن الأحمال الواقعة على العقدة تنتقل إلى الجسور ثم إلى الأعمدة وأخيرا إلى الأساسات، وتكون هذه الأحمال هي الأحمال التصميمية للأساسات، وبناءً على الأحمال الواقعة عليها وطبيعة الموقع يتم تحديد نوع الأساسات المستخدمة.

لقد تم استخدام أساسات من أنواع مختلفة وذلك تبعاً لقوة تحمل التربة والأحمال الواقعة على كل أساس ونظراً لما يتخذه هيكل المنشأ من شكل متدرج ليتلاءم وطبوغرافية الأرض.




الشكل رقم (-) يقط طولى في الأساس

في الشكل (-)، يوضح كيفية نقل الأحمال من المبنى إلى الأساس عن طريق العمود، وتوضح عملية مقاومة التربة الواقعة عليها من المبنى وأيضا توضح عملية توزيع حديد التسليح في الأساس.

- - -

الأدراج عبارة عن العنصر المسؤول عن الانتقال الراسي بين الطبقات في المبنى حيث يتم تقسيم ارتفاع الطابق إلى ارتفاعات صغيرة تمثل ارتفاع الدرجة الواحدة. ويتم تصميم الدرج إنشائياً باعتباره عقدة مصمتة في اتجاه واحد.


وتم استخدامها في مشروعنا بشكل واضح موزعة على أرجاء المشروع وكذلك أخذ في عين الاعتبار في التصميم الإنشائي الأحمال الناتجة عن وزن المصاعد الكهربائي.



الشكل (-) : الدرج.

- - الاستنادية: -

تبنى هذه الحوائط لتسند التراب والماء الذي خلفها وما ينتج عن هذا التراب من ضغوط تحاول أن تقلب أو تحرك هذا الجدار، وتصمم الجدران الإستنادية لمقاومة وزن التربة رأياً وضغوط التربة الأفقية وقوى الرفع من المياه الجوفية.



الشكل (-) جدار استنادي.